



## MON PROJET D'ARROSAGE

**Coordonnées**

Nom - Prénom : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_

Mail : \_\_\_\_\_

**Magasin**

Mon magasin : \_\_\_\_\_

Contact : \_\_\_\_\_

**Point d'eau**

Débit \* (m3/H) : \_\_\_\_\_

Pression \*\* (bar) : \_\_\_\_\_

Arrivée électrique disponible : Oui  Non

Si vous disposez d'une pompe de forage, indiquez les caractéristiques de votre pompe.

\* En cas d'installation sur le réseau d'eau de ville vous pouvez calculer votre débit en chronométrant le temps de remplissage d'un seau de 10L.  
Appliquez la formule : (10 ÷ temps de remplissage en secondes) x 3,6 = débit en m3/H

\*\* La pression se mesure avec un manomètre sur votre robinet. Si vous n'en disposez pas, rapprochez-vous de votre fournisseur d'eau.

**Plan**

Échelle : 1 cm = \_\_\_\_\_ mètre(s)

Légende à utiliser :

	Zone non arrosée		Arbre
	Haie ou massif à arroser en GOUTTE A GOUTTE		Point d'eau
	Tranchée impossible		Départ Arrosage

A transmettre accompagné de votre plan à l'adresse : [plan.arrosage@rain-irrigation.fr](mailto:plan.arrosage@rain-irrigation.fr)



RAIN IRRIGATION vous accompagne au travers des différentes étapes incontournables pour la création ainsi que l'installation de votre système d'arrosage enterré

**Etape 1 :** Dessinez le plan de votre jardin à l'échelle à l'aide de la feuille millimétrée de cette brochure ou procurez-vous le plan de masse à l'échelle de votre terrain. Indiquez les parties à arroser, l'emplacement des arbres, des massifs, des obstacles éventuels ainsi que le (les) point(s) d'eau.

**Etape 3 :** Transmettez votre plan et la fiche de renseignement intégralement remplis à notre service plan d'arrosage à l'adresse suivante : [plan.arrosage@rain-irrigation.fr](mailto:plan.arrosage@rain-irrigation.fr) Votre point de vente distributeur RAIN IRRIGATION recevra votre étude finalisée ainsi que la liste du matériel nécessaire.

**Etape 2 :** Mesurez le débit et la pression du (des) point(s) d'eau. (voir explications sur la page «mon projet» au dos de la brochure)

**Etape 4 :** Installez votre système d'arrosage en suivant les conseils de cette brochure pour une pose facile et réussie.



**Étape 12**

Connectez les électrovannes au programmeur, un fil par vanne et un fil pour le commun. Il est vivement recommandé d'utiliser des connexions tranchées

**Étape 11**

Choisissez l'emplacement de votre programmeur.

**Étape 10**

Régulez vos arroseurs en vérifiant la couverture d'arrosage selon votre plan.

**Étape 6**

A chaque emplacement d'arroseur, installez un collier de prise en compression ou le raccord à compression adéquat

**Étape 5**

Déroulez les tuyaux à l'intérieur de vos tranchées et installez les raccords à compression suivant votre plan

**Étape 4**

Creusez des tranchées en forme de V à une profondeur de 20 à 30 cms en suivant le tracé des cordons.

**Étape 9**

Montez les arroseurs sur une allonge et raccordez le tout aux colliers de prise en charge ou raccords à compression femelle.

**Étape 8**

Purgez les canalisations afin d'éliminer les saletés présentes. Cette opération est indispensable.

**Étape 7**

Préparez le départ des réseaux avec les collecteurs et les électrovannes. Placez le tout dans le regard enterré

**Étape 3**

Tracez à l'aide d'un cordeau, les différents réseaux de votre installation.

**Étape 2**

Indiquez avec des piquets, l'emplacement de chacun des arroseurs.

**Étape 1**

Minutisez-vous de votre plan d'arrosage remis par votre point de vente RAIN IRRIGATION

**Étape 14**

Rebouchez les tranchées en prenant soin de bien tasser la terre.

**Étape 13**

Définissez vos programmes d'arrosage et testez votre installation, zone par zone.



